

OXVA XLIM GO 2

Notice d'utilisation — Kit Pod Système Ouvert

Identification du produit et du responsable de mise sur le marché

RESPONSABLE DE LA MISE SUR LE MARCHÉ

Fabricant	OXVA Technology Co., Ltd.
Site Internet	www.oxva.com
Service client	support@oxva.com
Responsable de la mise sur le marché	PGVG SARL ICE : 003817777000078 RC : 698807 IF : 68743086 TP : 32804724
Adresse du Responsable de la mise sur le marché	36 ETG 1 AV F HAY KOUDIA BLOC 12 HAY MOHAMMADI CHEZ SURCONSULTING , Casablanca, Maroc
Téléphone	07 75 63 96 11
E-mail / Site	infos@nankuvapes.com / www.nankuvapes.com

La notice d'information complète et à jour est accessible à l'adresse : www.oxva.com/pages/support

IDENTIFICATION DU PRODUIT

Dénomination commerciale	OXVA XLIM GO 2
Désignation du type	Kit Pod rechargeable — Système ouvert
Référence	XLIM GO 2 / XLIM-GO2



Pictogramme relatif à la dimension de l'orifice de remplissage

CARACTÉRISTIQUES DE LA BATTERIE ET DE L'ALIMENTATION

Capacité batterie	1 500 mAh — Lithium-ion intégrée
Batterie rechargeable	Oui — via connecteur USB-C
Connecteur de charge	USB-C
Entrée chargeur	5 V / 2 A (ne pas utiliser un chargeur de caractéristique différente)
Puissance de sortie	Jusqu'à 30 W — automatique selon la résistance (non réglable)

Résistance chauffante	Variable selon cartouche installée
Résistances compatibles	0,4 Ω — 0,6 Ω — 0,8 Ω — 1,2 Ω (Série XLIM V3, technologie Unitech 2.0)
Activation	Automatique par aspiration uniquement (sans bouton)
Sécurité auto-coupure	Déconnexion automatique après 10 secondes d'activation continue
Mode passthrough	Oui — utilisation possible pendant la charge

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Capacité du réservoir	3 ml
Type de remplissage	Par le dessus (Top-fill) — Orifice Ø 8 mm min.
Dimensions	117.4x26.4x15.0 mm
Profil de vaporisation	Tirage indirect (MTL) et semi-direct
Matériaux externes	Alliage de zinc + plastique

MODE D'EMPLOI — XLIM GO 2

Mise en service

1. Retirer l'appareil de son emballage et vérifier l'intégrité de l'ensemble des composants.
2. Charger la batterie avant la première utilisation via le câble USB-C fourni.
3. Insérer la cartouche XLIM V3 dans le corps de l'appareil jusqu'au clic d'enclenchement.
4. Remplir la cartouche par l'orifice latéral : retirer le bouchon en silicone, insérer le flacon et remplir. Replacer le bouchon.
5. Patienter 5 minutes avant la première utilisation afin de laisser la mèche s'imprégner.

Utilisation quotidienne

- Aucun bouton de commande : l'activation est entièrement automatique.
- Aspirer doucement à travers l'embout buccal pour activer la vaporisation.
- La puissance s'adapte automatiquement à la résistance de la cartouche installée.
- Un voyant LED indique l'état de la batterie : vert (plein), orange (moyen), rouge (faible).

Remplissage

- Localiser l'orifice de remplissage latéral et retirer le bouchon en silicone.
- Insérer l'embout du flacon de recharge et remplir lentement sans dépasser la limite max.
- Replacer soigneusement le bouchon en silicone avant l'utilisation.

⚠ Éviter tout contact de l'e-liquide avec la peau ou les muqueuses. En cas de contact, rincer abondamment à l'eau claire.

Remplacement de la résistance (coil)

- Retirer la cartouche du corps de l'appareil.
- Extraire l'ancienne résistance XLIM V3 en la tirant doucement.

- Insérer la nouvelle résistance jusqu'au clic de verrouillage.
- Remplir la cartouche et patienter 5 minutes avant utilisation.

Chargement de la batterie

- Connecter le câble USB-C fourni au connecteur situé en bas de l'appareil.
- Utiliser exclusivement un adaptateur 5 V / 2 A. Ne pas dépasser cette valeur.
- L'appareil peut être utilisé pendant la charge grâce au mode passthrough.
- Le voyant LED s'éteint lorsque la charge est complète.

Notice d'information

Vérification après chute ou choc

Après chaque chute ou choc, l'utilisateur doit obligatoirement vérifier :

- L'absence de dislocation des composants ;
- L'absence de fuite d'e-liquide du réservoir ou de la cartouche ;
- L'absence de détérioration de l'embout buccal.

Si aucun dommage n'est détecté visuellement, nettoyer l'embout buccal avec un papier ou un chiffon sec avant de reprendre l'utilisation.

⚠ Ne jamais utiliser l'appareil si des fissures, des déformations ou des fuites sont constatées. Remplacer les éléments défectueux.

Conditions d'utilisation

- Ne pas utiliser l'appareil lorsque le réservoir est vide ou quasi vide.
- Cesser l'utilisation dès qu'une altération du goût est perceptible.
- Ne pas utiliser si des parties présentent des fissures ou des déformations — remplacer les éléments défectueux.

Entretien et remplacement des composants

- Procéder au remplacement régulier de la résistance (coil) pour garantir une vaporisation optimale et une sécurité maximale.
- Respecter les durées de vie indicatives des composants et les remplacer régulièrement.
- Durée de vie indicative d'une résistance : 1 à 3 semaines selon la fréquence d'utilisation.
- Nettoyer régulièrement l'embout buccal et la cartouche avec un papier ou un chiffon sec.

Sécurité thermique

- L'appareil est équipé d'un dispositif de sécurité assurant la déconnexion automatique après 10 secondes d'activation continue.
- Les surfaces en contact prolongé avec la peau sont conçues pour rester en dessous des seuils thermiques réglementaires.
- Ne jamais laisser l'appareil en charge sans surveillance prolongée.

Sécurité enfants

⚠ Tenir hors de portée des enfants et des animaux domestiques. Les flacons de recharge d'e-liquide sont munis d'une sécurité enfant.

Remplissage (système ouvert)

- Effectuer le remplissage selon les instructions spécifiques du produit ci-après.
- L'orifice de remplissage a un diamètre minimal de 8 mm (voir pictogramme Ø 8 mm sur l'emballage).
- Aucun écoulement d'e-liquide ne doit se produire lors du remplissage.
- Vérifier l'étanchéité après chaque remplissage.

OXVA XLIM GO 2

دليل الاستخدام — طقم Pod بنظام مفتوح

تحديد المنتج والمسؤول عن طرحه في السوق

المسؤول عن طرح المنتج في السوق	
OXVA Technology Co., Ltd.	الشركة المصنعة
www.oxva.com	الموقع الإلكتروني
support@oxva.com	خدمة العملاء
PGVG SARL ICE : 003817777000078 RC : 698807 IF : 68743086 TP : 32804724	المسؤول عن طرح المنتج في السوق
36، الطابق 1، شارع F ، حي كودية، بلوك 12، حي المحمدي، عند SURCONSULTING، الدار البيضاء — 20570 المغرب.	عنوان المسؤول
07 75 63 96 11	الهاتف
infos@nankuvapes.com / www.nankuvapes.com	البريد الإلكتروني / الموقع

النشرة الإعلامية الكاملة والمحدثة متاحة على: www.oxva.com/pages/support

تحديد المنتج	
OXVA XLIM GO 2	الاسم التجاري
طقم Pod قابل لإعادة الشحن — نظام مفتوح	نوع المنتج
XLIM GO 2 / XLIM-GO2	المرجع



رمز توضيحي لحجم فتحة الملاء

خصائص البطارية والتغذية الكهربائية	
1500 mAh — بطارية ليثيوم-أيون مدمجة	سعة البطارية
نعم — عبر موصل USB-C	قابلية إعادة الشحن
USB-C	موصل الشحن
5 فولت / 1.5 أمبير (لا تستخدم شاحنًا بمواصفات مختلفة)	مدخل الشاحن
حتى 30 واط — تلقائي حسب المقاومة (غير قابل للضبط)	نطاق الطاقة
4.2 فولت (بطارية Li-ion عند الشحن الكامل)	الجهد الأقصى

الحد الأدنى للمقاومة	0.4Ω
مقاومة التسخين	متغيرة حسب الخرطوشة المثبتة
المقاومات المتوافقة	0.4Ω — 0.6Ω — 0.8Ω — 1.2Ω (سلسلة XLIM V3، تقنية Unitech 2.0)
التفعيل	تلقائي بالشهيق فقط (بدون زر)
الأمان بالقطع التلقائي	قطع تلقائي للتشغيل بعد 10 ثوانٍ من التفعيل المتواصل
وضع Passthrough	نعم — يمكن الاستخدام أثناء الشحن

الخصائص العامة	
سعة الخزان	3 مل
طريقة الملء	من الأعلى (Top-fill) — فتحة Ø 8 مم كحد أدنى
الأبعاد	15x26.4x177.4 مم
المواد الخارجية	سبيكة الزنك + بلاستيك (PCTG)
نمط التبخير	سحب غير مباشر (MTL) وشبه مباشر

طريقة الاستخدام — XLIM GO 2

التشغيل الأولي

1. أخرج الجهاز من عبوته وتحقق من سلامة المكونات.
2. اشحن البطارية عبر كابل USB-C المرفق قبل الاستخدام الأول. يستغرق الشحن الكامل حوالي 45 دقيقة.
3. أدخل خرطوشة XLIM V3 في جسم الجهاز حتى تسمع صوت النقر.
4. امال الخرطوشة من الفتحة العلوية (Top-fill): ارفع الغطاء السيليكوني، أدخل طرف زجاجة السائل الإلكتروني واملأ دون تجاوز الحد الأقصى. أغلق الغطاء جيداً.
5. انتظر 5 دقائق قبل الاستخدام الأول للسماح للفتيل بالامتصاص.

الاستخدام اليومي

- لا يوجد زر تحكم: التفعيل تلقائي بالكامل.
- استنشق بلطف عبر الفوهة لتفعيل التبخير.
- تتكيف الطاقة تلقائياً مع مقاومة الخرطوشة المثبتة.
- مؤشر LED يبين مستوى البطارية: أخضر (ممتلئة)، برتقالي (متوسط)، أحمر (منخفض).

الملء

- ارفع الغطاء السيليكوني لفتحة الملء العلوية.
- أدخل طرف زجاجة الشحن واملأ ببطء.
- لا تملأ فوق الحد الأقصى المشار إليه على الخرطوشة.
- أغلق الغطاء بإحكام قبل الاستخدام.

⚠ تجنب ملامسة السائل الإلكتروني للجلد أو الأغشية المخاطية. في حالة الملامسة، اشطف المنطقة المصابة جيداً بالماء النظيف.

استبدال المقاومة (Coil)

- أخرج الخرطوشة من جسم الجهاز.
- أفرغ السائل الإلكتروني المتبقي في الخرطوشة.

- انزع المقاومة القديمة بسحبها للأسفل.
- أدخل المقاومة الجديدة من سلسلة XLIM V3 (0.4Ω أو 0.6Ω أو 0.8Ω أو 1.2Ω) حتى تسمع صوت النقر.
- امال الخرطوشة وانتظر 5 دقائق قبل الاستخدام.

شحن البطارية

- وصل كابل USB-C المرفق بالموصل الموجود في أسفل الجهاز.
- استخدم حصراً محوّلًا بمواصفات 5 فولت / 1.5 أمبير. لا تستخدم شاحن سريع (fast charge أعلى من 2A/5V).
- يمكن استخدام الجهاز أثناء الشحن (وضع Passthrough).
- ينطفئ مؤشر LED عند اكتمال الشحن.

نشرة المعلومات

الفحص بعد السقوط أو الصدمة

- بعد كل سقوط أو صدمة، يجب على المستخدم إجراء الفحوصات التالية:
 - التأكد من عدم انفصال أي مكون.
 - التأكد من عدم وجود تسرب للسائل الإلكتروني من الخزان أو الخرطوشة.
 - التأكد من سلامة الفوهة وعدم تلفها.
- إذا لم يُلاحظ أي ضرر ظاهري، نظّف الفوهة بورقة أو قطعة قماش جافة قبل استئناف الاستخدام.

⚠ لا تستخدم الجهاز أبداً إذا لاحظت وجود تشققات أو تشوهات أو تسربات. استبدل العناصر المعطوبة.

شروط الاستخدام

- لا تستخدم الجهاز عندما يكون الخزان فارغاً أو شبه فارغ.
- توقف عن الاستخدام فور ملاحظة أي تغيير في الطعم.
- لا تستخدم الجهاز إذا كانت أي من أجزائه تحتوي على تشققات أو تشوهات — استبدل العناصر المعطوبة.

الصيانة واستبدال المكونات

- استبدل المقاومة (Coil) بانتظام لضمان تبخير مثالي وأقصى قدر من الأمان.
- احترم العمر الافتراضي للمكونات واستبدلها بانتظام.
- العمر الافتراضي للمقاومة: من 1 إلى 3 أسابيع حسب معدل الاستخدام.
- نظّف الفوهة والخرطوشة بانتظام بورقة أو قطعة قماش جافة.

السلامة الحرارية

- الجهاز مزوّد بنظام أمان يضمن القطع التلقائي بعد 10 ثوانٍ من التفعيل المتواصل.
- الأسطح التي تلامس الجلد لفترة طويلة مصممة للبقاء دون عتبات الحرارة التنظيمية.
- لا تترك الجهاز يُشحن دون رقابة لفترات طويلة.

سلامة الأطفال

⚠ احتفظ بالجهاز بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة. زجاجات السائل الإلكتروني مزوّدة بغطاء أمان للأطفال.

الملء (النظام المفتوح)

- اتبع تعليمات الملء الخاصة بالمنتج المذكورة أعلاه.
- قطر فتحة الملء 8 مم كحد أدنى (انظر رمز 8 Ø مم على العبوة).
- يجب ألا يحدث أي تسرب للسائل الإلكتروني أثناء الملء.
- تحقق من الإحكام بعد كل عملية ملء.